

## 放射線カウンターの使用手順

1. 電源スイッチ(1)を ON にし, HV ADJ(2)を右に回して 500V に設定する.
2. ゲート時間切替スイッチ(3)を課題で指定された時間に設定する.
3. 6桁のカウント数値が 0 であることを確認する(0 でなければ(5)を 1 回押す).
4. 計測開始ボタン(4)を押す. 計測中は LED(6)が点灯し計測終了後消灯する.
5. 表示された計測数値をノートに記録し, リセットボタン(5)を押す.
6. 手順 4~5 をテキストで指定された計測回数繰り返す.



## 放射線カウンターの使用手順

1. 電源スイッチ(1)を ON にし, HV ADJ(2)を右に回して 500V に設定する.
2. ゲート時間切替スイッチ(3)を課題で指定された時間に設定する.
3. 6桁のカウント数値が 0 であることを確認する(0 でなければ(5)を 1 回押す).
4. 計測開始ボタン(4)を押す. 計測中は LED(6)が点灯し計測終了後消灯する.
5. 表示された計測数値をノートに記録し, リセットボタン(5)を押す.
6. 手順 4~5 をテキストで指定された計測回数繰り返す.

